

## Instruction d'Installation:

- 1 - Perçer la surface de montage en utilisant les dimensions du tableau ici-bas
- 2 - Installer la kit fenêtre partie du corps (Item 2) sur le perçage de la surface de montage
- 3 - Installer les Boulon de carrosserie (Item 4) et les Écrou de nylon Lock Insérer (Item 5)

Note: - Pour installation en usine les trous de 0.312" (7.9mm) sont remplacés par des goujons M6 x 18mm et les items 4 ne sont pas requis  
 - Couple d'installation: 40PSI

Tableau de Perçage

| No. Pièce   | A                 | B                 | C                | D                | E               | F               |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 880 HWK0808 | 5.312" (134.9mm)  | 5.312" (134.9mm)  | ---              | ---              | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |
| 880 HWK1008 | 7.312" (185.7mm)  | 5.312" (134.9mm)  | ---              | ---              | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |
| 880 HWK1212 | 9.312" (236.5mm)  | 9.312" (236.5mm)  | ---              | ---              | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |
| 880 HWK1612 | 13.312" (338.1mm) | 9.312" (236.5mm)  | 6.000" (152.4mm) | ---              | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |
| 880 HWK2016 | 17.312" (439.7mm) | 13.312" (338.1mm) | 8.000" (203.2mm) | 6.000" (152.4mm) | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |
| 880 HWK2020 | 17.312" (439.7mm) | 17.312" (439.7mm) | 8.000" (203.2mm) | 8.000" (203.2mm) | 0.656" (16.7mm) | 0.656" (16.7mm) |

Note: Items 1 et 2 sont pré-assemblé

Parts List

| ITEM | Qtée    | No. Pièce     | DESCRIPTION                          |
|------|---------|---------------|--------------------------------------|
| 1    | 1       | 880HWKxxyyC-P | kit fenêtre partie du couvrir        |
| 2    | 1       | 880HWKxxyyB-P | kit fenêtre partie du corps          |
| 3    | 1       | 880HWKxxyyBG  | partie du corps - Joint d'Étanchéité |
| 4    | 8 to 12 | STK-Q-00250   | M6 x 25mm Boulon de carrosserie      |
| 5    | 8 to 12 | STK-Q-07220   | M6 Écrou de nylon Lock Insérer       |

