





Assembly Instruction

6500 MXIMA Interlock Master Kit





PART LIST		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Actuator
2	1	6500 MX Actuator Bracket
3	2	M8 Front Insert Nut Retainer
4	4	M6 Nylon Insert Lock Nut
5	1	6500 MX Interlock Master Bridge Bracket
6	1	6500 MX Interlock Master Bridge
7	2	M6 x 13mm Carriage Bolt
8	1	Pin for Interlock
9	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
10	1	6500 MX Interlock Master Bridge Bracket #2
11	2	M8 Flat Washer Spaenaur #657-011ZP

- 1: Installation shown corresponds to a Disconnect or Double Bay RIGHT HAND door. Closing the Master door MUST TRANSLATE IN A PUSH MOTION of approx. 2 inches towards the slave doors for the system to work properly. (Use Item 5)
- 2: Installing the Master kit on a LEFT HAND door requires the Actuator (It. 1) to be rotated 180 deg. and its lever arm to be changed accordingly. Closing the Master door MUST TRANSLATE IN A PUSH MOTION of approx. 2 inches towards the slave doors for the system to work properly. (Use Item 10)
- 3: Install cage nut in 2nd hole from edge.
- 4: Install cage nut in 11 th hole from edge.



Instruction D'assemblage 6500 MXIMA Kit Interlock Maitre



PART LIST		
ITEM	QTÉE	DESCRIPTION
1	1	Actuateur
2	1	6500 MX Bracket Adaptrice
3	1	6500 MX Pont pour Entrebarrage
4	1	Pin pour Entrabarrage
4	4	Ecrou Indesserable a Garniture en Nylon M6
5	1	6500 MX Pont Maitre Entrebarrage Bracket
6	1	6500 MX Interlock Master Bridge
7	2	Vis M8 x 12mm a Tete Cylindrique a six pans creux
8	1	Pin for Interlock
9	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
10	1	6500 MX Interlock Master Bridge Bracket #2
11	2	M8 Flat Washer Spaenaur #657-011ZP

- L'installation montrée correspond à un cabinet Disconnect ou à un Double Bay avec la poignée de porte installée à droite.
La fermeture de la porte principale doit traduire dans un mouvement de poussée (approximativement 2 pouces) vers les portes asservie pour que le système travaille correctement. (Utiliser l'item 5)
- L'installation du Kit Interlock Maitre sur une porte avec la poignée installée a gauche, demande que l'Actuateur soit tourné de 180 deg. et d'installer son bras dans la bonne position.
La fermeture de la porte principale doit traduire dans un mouvement de poussée (approximativement 2 pouces) vers les portes asservie pour que le système travaille correctement. (Utiliser l'item 10)
- Installer l'écrou à retient M8 dans le 2ième trou à partir du bord.
- Installer l'écrou à retient M8 dans le 11ième trou à partir du bord.